



ALIM BAS 1225 V4

Notice d'installation
Installation manual
Manual de utilización
Installationsanweisung



Alimentation secourue 12 V DC pour téléalarmes Amphitech
12 V DC power supply with battery back-up for Amphitech autodiallers
Alimentación 12 V DC con batería de respaldo para las telealarmas Amphitech
12 V DC Spannungsversorgung mit Akku für Amphitech Notrufsysteme

Tous les raccordements doivent s'effectuer hors tension
Veiller à respecter les polarités lors des raccordements
Connecter les sorties avant le raccordement du secteur
Raccorder impérativement l'alimentation à la terre

All connections must be carried out without voltage
Respect the polarity when connecting the material
Connect the outputs before connecting the mains supply
It is imperative to connect the power supply to earth






Todas las conexiones deben hacerse antes de conectar con la red
Respetar las polaridades al conectar el material
Conectar las salidas antes de conectar con la red
Es imprescindible conectar la alimentación a la tierra

Alle Anschlüsse müssen spannungslos vorgenommen werden
Beim Anschließen unbedingt die Polarität beachten
Die Ausgänge vor der Netzspannung anschließen
Es ist zwingend erforderlich die Spannungsversorgung zu erden


Cordon secteur
Mains power cable
Cable para conectar con la red
Netzkabel




Cordon de liaison au PTU 80V4
PTU 80V4 connection cable
Cable de enlace al PTU 80V4
Verbindungskabel zur PTU 80V4



Raccordements – Connections – Conexiones – Anschlüsse





Caractéristiques techniques :

Entrée : **230 V AC – 50 Hz**
Cordon secteur fourni avec l'alimentation

Sortie : **12 V DC – 2,5 A**

Batteries : **12 V DC – 1,2 Ah**

Information défaut secteur :
Secteur présent : + 12 V DC
Secteur absent : 0 V

Technical data :

Input : **230 V AC – 50 Hz**
Main power cable provided

Output : **12 V DC – 2,5 A**

Battery : **12 V DC – 1,2 Ah**

Main power information :
Main power working: + 12 V DC
Main power missing: 0 V

Características técnicas :

Entrada : **230 V AC – 50 Hz**
Incluye el cable para conectar con la red

Salida : **12 V DC – 2,5 A**

Baterías : **12 V DC – 1,2 Ah**

Información fallo de batería :
Corriente presente : + 12 V DC
Corriente ausente : 0 V

Technische Daten:

Eingang: **230 V AC – 50 Hz**
Netzkabel im Lieferumfang enthalten

Ausgang: **12 V DC – 2,5 A**

Akku: **12 V DC – 1,2 Ah**

Spannungsüberwachung :
Netzspannung vorhanden: + 12 V DC
Netzspannungsausfall: 0 V




Connecter la batterie lors de la mise en service


Before putting into service, connect the battery

Antes de la puesta en marcha, conectar la batería

Vor Inbetriebnahme Batterie anschließen



Remplacement du fusible - Replacing the fuse - Austausch der Sicherung - Cambio del fusible



Caractéristiques du fusible :

Dimensions : 5 x 20 mm

Type : Fusible rapide

Calibre : 4 A

Characteristics of the fuse :

Dimensions : 5 x 20 mm

Type : Quick acting fuse

Current : 4 A

Technische Daten der Sicherung :

Abmessungen : 5 x 20 mm

Typ : Flink

Stromstärke : 4 A

Características del fusible :

Tamaño = 5 x 20 mm

Tipo = fusible rápido

Calibre = 4 A